

ENGLISH

Photoelectric Reflex Switch
with Teach-in
Operating Instructions

Safety Specifications

- No safety component in accordance with EU machine guidelines.
- Read the operating instructions before starting operation.
- Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
- Protect the device against moisture and soiling when operating.
- UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:
a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Proper Use

The WL4S-3 Inox Hygiene photoelectric reflex switch is an opto-electronic sensor and is used for optical, non-contact detection of objects, animals, and people. A reflector is required for operation.

Starting Operation

- Mount reflector at a right angle to the sensor. Light spot must be clearly detectable on the reflector.
- Set sensitivity:
There are 2 operating modes:
a) Maximum sensitivity:
Sensor is directed to the open air and not to a reflector – hold the teach button pressed down > 2 ... < 8 s – maximum sensitivity is set.
b) Switching threshold is at 50 % light attenuation:
Sensor must have an uninterrupted view of the reflector; no object may be in the light beam. Keep the teach button pressed down > 2 ... < 8 s – 50 % threshold is set.
Setting via cable (ET):
Connect white cable or PIN 2 to L+ (PNP) or to M (NPN) in line with the desired sensitivity > 2 ... < 8 s.
- LED indicator blinks:**
Sensor still works perfectly, but it is shortly before the switch-off threshold. Clean the lens surfaces, align the sensor/reflector better or check the range according to the reserve/range chart. (View mode is in operating mode 10 % switching threshold switched off.)

Maintenance

SICK photoelectric switches do not require any maintenance. We recommend that you clean the external lens surfaces and check the screw connections and plug-in connections at regular intervals.

SICK

8013584.1E52 0122 COMAT

WL4S-3 Inox Hygiene

Australia Phone +61 (3) 9457 0600 1800 33 48 02 - tollfree	Netherlands Phone +31 (0) 30 229 25 44 New Zealand Phone +64 9 415 0459 0800 222 278 - tollfree
Austria Phone +43 (0) 2236 62288-0	Norway Phone +47 67 81 50 00
Belgium/Luxembourg Phone +32 (0) 2 466 55 66	Poland Phone +48 22 539 41 00
Brazil Phone +55 11 3215-4900	Romania Phone +40 356-17 11 20
Canada Phone +1 905.771.1444	Russia Phone +7 495 283 09 90
Czech Republic Phone +420 234 719 500	Singapore Phone +65 6744 3732
Chile Phone +56 (2) 2274 7430	Slovakia Phone +421 482 901 201
China Phone +86 20 2882 3600	Slovenia Phone +386 591 78849
Denmark Phone +45 45 82 64 00	South Africa Phone +27 10 060 0550
France Phone +33 1 64 62 35 00	South Korea Phone +82 2 786 6321/4
Germany Phone +49 (0) 2 11 53 010	Spain Phone +34 93 480 31 00
Greece Phone +30 210 6825100	Sweden Phone +46 10 110 10 00
Hong Kong Phone +852 2153 6300	Switzerland Phone +41 41 619 29 39
Hungary Phone +36 1 371 2680	Taiwan Phone +886-2-2375-6288
India Phone +91-22-6119 8900	Thailand Phone +66 2 645 0009
Israel Phone +972 97110 11	Turkey Phone +90 (216) 528 50 00
Italy Phone +39 02 27 43 41	United Arab Emirates Phone +971 (0) 4 88 65 878
Japan Phone +81 3 5309 2112	United Kingdom Phone +44 (0)17278 31121
Malaysia Phone +603-8080 7425	USA Phone +1 800.325.7425
Mexico Phone +52 (472) 748 9451	Vietnam Phone +65 6744 3732

SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D-79183 Waldkirch
Detailed addresses and further locations at www.sick.com

More representatives and agencies at www.sick.com · Subject to change without notice · The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com · Irrtümer und Änderungen vorbehalten · Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantierklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse www.sick.com · Sujet à modification sans préavis · Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com · Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso · As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com · Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso · Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.


Más representantes y agencias en www.sick.com · Sujeto a cambio sin previo aviso · Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com · 如有更改，不另行通知 · 对所给出的产品特性和技术参数 的正确性不予保证。


その他の営業所はwww.sick.com よりご覧ください · 予告なしに変更されることがあります · 記載されている製品機能 および技術データは保証を明示するものではありません。

A

WL4S-3xxx0H




- Middle of optical axis sender/receiver / Mitte der Optikachse, Sender / Empfänger
- Sealing ring (max tightening torque 6 Nm) / Dichtungsring (max. Anzugsdrehmoment 6 Nm)
- M12-adapter thread / M12-Adapter-Gewinde
- LED yellow: status of received light beam / LED gelb: Lichtempfangsanzeige
- LED green: power on / LED grün: Versorgungsspannung




- Middle of optical axis sender/receiver / Mitte der Optikachse, Sender / Empfänger
- LED yellow: status of received light beam / LED gelb: Lichtempfangsanzeige
- LED green: power on / LED grün: Versorgungsspannung


WL4S-3xxx2H



- Middle of optical axis sender/receiver / Mitte der Optikachse, Sender / Empfänger
- Sealing ring (max tightening torque 6 Nm) / Dichtungsring (max. Anzugsdrehmoment 6 Nm)
- M12-adapter thread / M12-Adapter-Gewinde
- LED yellow: status of received light beam / LED gelb: Lichtempfangsanzeige
- LED green: power on / LED grün: Versorgungsspannung
- Teach-in button / Teach-in-Taste



- Middle of optical axis sender/receiver / Mitte der Optikachse, Sender / Empfänger
- LED yellow: status of received light beam / LED gelb: Lichtempfangsanzeige
- LED green: power on / LED grün: Versorgungsspannung
- Teach-in button / Teach-in-Taste




B


WL4S-3H

Safety note: / Sicherheitshinweis:
Connect and secure cable receptacle tension-free. / Beim Anschließen muss die Leitung spannungsfrei sein.
Only for versions with connecting cable: / Nur für Varianten mit Anschlussleitung:
The following apply for connection: brn = brown, blu = blue, blk = black, wht = white. / Erläuterungen zu den Anschlussdiagrammen: brn = braun, blu = blau, blk = schwarz, wht = weiß



Teach via cable / Teach-in via Leitung





Teach-in button or fix adjustment / Teach-in-Taste oder fixe Einstellung




Teach-in button + IO-Link / Teach-in-Taste + IO-Link




Teach-in button + alarm output / Teach-in-Taste + Alarmausgang




1



2



3



DEUTSCH

Reflexions-Lichtschränke
ohne/mit Teach-in
Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.
- Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.
- UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:
a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Reflexions-Lichtschränke WL4S-3 Inox Hygiene ist ein optoelektronischer Sensor und wird zum optischen, berührungsfreien Erfassen von Sachen, Tieren und Personen eingesetzt. Zum Betrieb ist ein Reflektor erforderlich.

Inbetriebnahme


- Reflektor rechtwinklig zum Sensor montieren. Lichtfleck muss deutlich auf dem Reflektor erkennbar sein.
- Es gibt 2 Betriebsmodi:
a) Maximale Empfindlichkeit:
Sensor sieht ins Freie und nicht auf einen Reflektor – Teachknopf > 2 ... < 8 s gedrückt halten – maximale Empfindlichkeit ist eingestellt.
b) Schaltschwelle liegt bei 50 % Lichtdämpfung:
Sensor muss freie Sicht auf den Reflektor haben, es darf sich kein Objekt im Strahlengang befinden. Teachknopf > 2 ... < 8 s gedrückt halten – 50 %-Schwelle ist eingestellt. Gelbe Empfangs-LED leuchtet.
Einstellung über Leitung (ET):
Weiße Leitung bzw. PIN 2 entsprechend der gewünschten Empfindlichkeit > 2 ... < 8 s auf L+ (PNP) bzw. auf M (NPN) legen.
- Anzeige-LED blinkt:**
Sensor arbeitet noch einwandfrei, befindet sich aber kurz vor der Ausschaltsschwelle. Optikflächen reinigen, Sensor/Reflektor besser ausrichten bzw. Reichweite gemäß Reserve-/Reichweitendiagramm überprüfen. (Blickmode ist im Betriebsmode 10 % Schaltschwelle abgeschaltet.)

Wartung



Diese SICK-Lichtschränke ist wartungsfrei. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen - die optischen Grenzflächen zu reinigen, - Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen.




Teach via cable / Teach-in via Leitung





Teach-in button or fix adjustment / Teach-in-Taste oder fixe Einstellung





Teach via cable / Teach-in via Leitung



Teach-in button or fix adjustment / Teach-in-Taste oder fixe Einstellung



Teach-in button + IO-Link / Teach-in-Taste + IO-Link



Teach-in button + alarm output / Teach-in-Taste + Alarmausgang



FRANÇAIS
Barrière réflex <div>avec apprentissage</div> Instructions de Service

Conseils de sécurité

- N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.
- Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.
- Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.
- UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Utilisation correcte

La barrière réflex WL4S-3 Inox Hygiene est un capteur optoélectronique qui s'utilise pour la saisie optique de choses, d'animaux et de personnes sans aucun contact. Pour son fonctionnement, il est nécessaire de disposer d'un réflecteur.

Mise en service

- Installer le réflecteur perpendiculairement au capteur. Le spot lumineux doit être clairement visible sur le réflecteur.

- Réglage sensibilité : Il existe 2 modes de fonctionnement :

a) Sensibilité maximale : Le capteur regarde dans le vide, pas vers un réflecteur - Maintenir appuyé le bouton Apprentissage > 2 ... < 8 s - on a réglé sur la sensibilité maximale.

b) Le seuil de commutation est de 50 % de l'atténuation de la lumière : Le capteur doit avoir une bonne vue du réflecteur, il ne doit y avoir aucun objet dans la trajectoire du rayon lumineux. Maintenir appuyé le bouton Apprentissage > 2 ... < 8 s - le seuil de commutation est réglé sur 50 %. La LED de réception jaune est allumée.

Réglage au moyen du câble (ET) : Appliquer L+ (PNP) ou M (NPN) respectivement au câble blanc ou à la broche 2 pendant > 2 ... < 8 s en fonction de la sensibilité souhaitée.
- La **LED témoin clignote** : Le capteur fonctionne encore de façon parfaite, mais se trouve juste devant le seuil de débranchement. Nettoyer les surfaces optiques, améliorer l'orientation du capteur/réflecteur ou contrôler la portée conformément au diagramme Réserve/Portée. (Le mode clignotement est débranché dans le mode de fonctionnement Seuil de commutation à 10 %.)

Maintenance

Les détecteurs de lumière SICK ne nécessitent pas d'entretien. Nous recommandons, à intervalles réguliers
- de nettoyer les surfaces optiques,
- de contrôler les assemblages vissés et les connexions à fiche et à prise.

PORTUGUÉS
Barreira de luz com reflexão por espelho <div>com teach-in</div> Instruções de operação

Instruções de segurança

- Não se trata de elemento de segurança segundo a Diretiva Máquinas da União Europeia.
- Antes do comissionamento dev ler as instruções de operação.
- Conexões, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.
- Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade.
- UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Utilização devida

A barreira de luz com reflexão por espelho WL4S-3 Inox Hygiene é um sensor opto-eletrónico que é utilizado para a análise ótica, sem contato, de objetos, animais e pessoas. O seu funcionamento requer um refletor.

Comissionamento

- Montar o refletor perpendicularmente ao sensor. O ponto luminoso deve ser nitidamente reconhecível no refletor.
- Ajuste da sensibilidade: Existem 2 modos operacionais:

a) sensibilidade máxima: o sensor está livre e não sobre um refletor - manter apertado o botão Teach > 2 ... < 8 s - sensibilidade máxima está ajustada.

b) o limiar de comutação situa-se em 50 % de atenuação luminosa: O sensor deverá ter visão aberta sobre o refletor, nenhum objeto poderá estar no trajeto do raio luminoso. Manter apertado o botão Teach > 2 ... < 8 s - o limiar 50 % está ajustado.

Ajuste mediante condutor (ET): Aplicar condutor branco ou PIN 2 a L+ (PNP) ou a M (NPN) segundo a sensibilidade desejada > 2 ... < 8 s.
- LED de indicação pisca** : Sensor ainda funciona perfeitamente, mas encontra-se pouco antes do limiar de desconexão. Limpar as superfícies ópticas, alinhar melhor o sensor/refletor ou verificar o alcance de acordo com o diagrama de reserva/de alcances. (o modo de visão, no modo operacional, está desconectado 10 % do limiar de desconexão.)

Manutenção

Os sensores de luz SICK não requerem manutenção. Recomendamos que se faça, em intervalos regulares,
- a limpeza das superfícies óticas,
- e um controle às conexões rosçadas e uniões de conetores.

ITALIANO
Sensore luminoso a riflessione <div>con teach-in</div> Istruzioni per l'uso

Avvertimenti di sicurezza

- Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine EN.
- Leggere prima della messa in esercizio.
- Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale qualificato.
- Durante la messa in esercizio proteggere da umidità e sporczia.
- UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Impiego conforme allo scopo

Il sensore luminosa a riflessione WL4S-3 Inox Hygiene è un sensore optoelettronico che viene impiegato per il rilevamento ottico a distanza di oggetti, animali e persone. Per l'esercizio è necessario un riflettore.

Messa in esercizio

- Montare il riflettore ad angolo retto rispetto al sensore. Il punto luminoso deve essere chiaramente visibile sul riflettore.

- Impostazione della sensibilità

Ci sono 2 modi operativi:

a) Sensibilità massima: il sensore è rivolto verso un' area libera, non verso un riflettore - tenere premuto il tasto Teach > 2 ... < 8 s - è impostata la sensibilità massima.

b) Soglia di commutazione al 50 % di smorzamento luminoso: Il sensore deve avere la vista libera fino al riflettore, senza nessun oggetto nel fascio luminoso. Tenere premuto il tasto Teach > 2 ... < 8 s - è impostata la soglia del 50 %. Si accende il LED giallo di ricezione.

Impostazione via cavo (ET): a seconda della sensibilità desiderata > 2 ... < 8 s collegare il cavo bianco o risp. PIN 2 a L+ (PNP) o risp. M (NPN).
- La **spia LED lampeggia**: il sensore lavora ancora senza problemi, ma è prossimo alla soglia di disinserzione. Pulire le superfici ottiche, correggere l'orientamento del sensore/riflettore o controllare la portata sulla base del diagramma di riserva/portata (nel modo operativo con soglia di commutazione del 10 % la modalità Sguardo è disinserita.)

Manutenzione

Le barriere luminose SICK non richiedono manutenzione. Si consiglia
- di pulire regolarmente le superfici ottiche limite,
- di controllare regolarmente gli avvitamenti e i collegamenti a spina.

NEDERLANDS
Reflectie-fotocel <div>met teach-in</div> Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsvoorschriften

- Geen veiligheidscomponent conform de EU-machinerichtlijn. Alleen voor gebruik in toepassingen volgens NFPA 79. Door UL genoemde adapters met aansluitkabels zijn beschikbaar.
- Lees vóór inbedrijfname de gebruiksaanwijzing.
- De aansluiting, montage en instelling mogen uitsluitend door deskundig personeel worden uitgevoerd.
- Apparaat bij inbedrijfname tegen vocht en vuil beschermen.
- UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Gebruik volgens bestemming

De reflectie-fotocel WL4S-3 Inox Hygiene is een optischelektronische sensor en wordt gebruikt voor het optisch, contactloos registreren van goederen, dieren en personen. Een reflector is noodzakelijk.

Ingebruikneming

- Reflector in een rechte hoek t.o.v. de sensor monteren. Lichtvlek moet duidelijk herkenbaar zijn op de reflector.

- Instelling gevoeligheid: Er bestaan 2 bedrijfsmodi:

a) Maximale gevoeligheid: Sensor ziet vrijuit en niet op een reflector - Teachknop > 2 ... < 8 s ingedrukt houden - maximale gevoeligheid is ingesteld.

b) Schakeldrempel ligt bij 50 % lichtdemping: Sensor moet vrij zicht op de reflector hebben, er mag zich geen object in de lichtstraal bevinden. Teachknop > 2 ... < 8 s ingedrukt houden - 50 %-drempel is ingesteld.

Gele ontvangst-LED brandt.

Instelling via leiding (ET): Witte leiding of PIN 2 overeenkomstig de gewenste gevoeligheid > 2 ... < 8 s op L+ (PNP) of op M (NPN) leggen.
- Indicatie-LED knippert**: Sensor werkt nog correct, bevindt zich echter kort voor de uitschake ldrempel. Optiekvlakken schoonmaken, sensor/reflector beter uitrichten of reikwijdte volgens reserve-/reikwijdtediagram controleren. (Blikmodus is in de bedrijfsmodus 10 % schakeldrempel uitgeschakeld.)

Onderhoud

SICK-reflextaster zijn onderhoudsvrij. Wij bevelen aan, regelmatig
- de optische grensvlakken schoon te maken,
- schroef en connectorverbindingen te controleren.

汉语
镜面反射型光电器 <div>Teach-in</div> 操作规程

安全指令

- 按照EU- 机器规程无保护元件.
- 使用前阅读操作规程.
- 只允许专业人员进行接线,安装及调整.
- 使用时应防潮防静电.
- UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1

参量使用

WL4S-3 Inox Hygiene 镜面反射型光电器是一种光斑传感器,该传感器可对物体,动物和人进行无接触的
光的检测.该装置的工作状态需要一反射片(附带)

投入使用

- 安装反射器，使其与传感器成直角。在反射器上必须能够清楚识别光斑。

- 灵敏度设置：有 2 个操作方式：

a) 灵敏度最大：传感器不对向反射器，而是对向空处- 按住 Teach 键钮 > 2 ... < 8 s - 最大灵敏度就已设定。黄色受光灯亮起

b) 开关阈在光线弱化的 50 % 处: 传感器与反射器之间不应有遮挡，光路中不应有物件放置。按住 Teach 键钮 > 2 ... < 8 s Y 50 % 的阈值便已设定。黄色受光灯亮起。

通过导线设置（ET）: 将白色导线或与所需灵敏度 > 2 ... < 8 s 相适宜的 PIN 2 与 L+ (PNP) 或与 M (NPN) 连接。
- 指示灯闪亮：传感器还在正常运行，但已接近关闭阈。需清洁光谱表面，更好校正传感器和反射器。还需根据有关储备及有效距离的图示检测有效距离。（闪烁模式已在操作模式 10 % 开关阈处关闭。）

维护

SICK-漫反射型光电开关全部免维护我们建议,
-定期地清洁光学反光面,
-检查螺丝拧紧和插头.